

BRAKE FRICTION MATERIAL

5/5/2005

SECTION 10-4

NUMBER	EXPIR	APPL #	MARKINGS
050253	07 08	01100	CTC 9000 FF
050195	07 08	10725	CTJ BR FF
050253	07 08	01100	CXM 103 FF
050054	07 07	38450	DAF 14F6 FF
050297	07 07	69657	DB 7001 HH
050297	07 07	69657	DB 7004 HH
050134	07 08	69675	DB 8201 FF
050134	07 08	69675	DB 8203 FF
050134	07 08	69675	DB 821 FF
050134	07 08	69675	DB 823 FF
050133	07 08	69675	DB 9002 FF
050133	07 08	69675	DB 952 FF
050053	07 08	00950	DDS 102-1 FF
050047	07 08	00950	DDS 105 GG
050195	07 08	10725	DEL 222 FF
050299	07 08	17650	DELCO 134 EE
050300	07 08	17650	DELCO 135 FF
050048	07 08	00950	DJ 309BDS FF
050253	07 08	01100	DLT 9000 FF
050253	07 08	01100	DNX 9000 FF
050243	07 08	78250	DWT 25 GG
050256	07 08	00950	EES 400 FG
050256	07 08	00950	EES 401 FG
050052	07 08	00950	EES 420 GG
050052	07 08	00950	EES 421 GG
050254	07 08	00950	EES 800 GG
050254	07 08	00950	EES 801 GG
050293	07 08	47400	ENERGIT 586 FF
050253	07 08	01100	EQL 9000 FF
050047	07 08	00950	ETS 711 GG
050119	01 08	51150	FA 004 FF
050048	07 08	00950	FA 903 FF
050053	07 08	00950	FA PM17/20-1 FF
050298	07 08	00950	FC 20 FF
050107	07 08	38900	FER 4176/1 FF
050254	07 08	00950	FERODO 3013 GG
050048	07 08	00950	FERODO 3102 FF
050121	01 08	00950	FERODO 3120 FF
050049	07 08	00950	FERODO 3126 FF
050192	07 08	00950	FERODO 3127 GG
050255	07 08	00950	FERODO 3132 GG
050256	07 08	00950	FERODO 3134 FG
050122	01 08	00950	FERODO 3145 FF
050050	07 08	00950	FERODO 3172 GG
050051	01 08	00950	FERODO 3186 GG
050052	07 08	00950	FERODO 3217 GG
050164	07 08	00950	FERODO 3226 FE
050165	07 08	00950	FERODO 3228 FF
050165	07 08	00950	FERODO 3228 FF
050290	07 08	00950	FERODO 3229 FF
050047	07 08	00950	FERODO 385 GG
050053	07 08	00950	FERODO 392-1 FF