

BRAKE FRICTION MATERIAL

5/6/2005

SECTION 10-35

NUMBER	EXPIR	APPL #	MARKINGS
030057	01 06	38930	FER 4321F FF
040803	01 08	00950	FER 4364 FF
030925	07 07	38500	FER 4397 FF
030639	01 07	38506	FER 4422 GG
030400	07 06	38506	FER 4423 FF
030284	07 06	38506	FER 4445 FF
030285	07 06	38506	FER 4446/1 FF
020243	07 05	38505	FER 4447 FF
040448	07 07	38900	FER 4478 GG
040917	01 08	38900	FER 4488 GG
040592	01 08	38900	FER 4576 GG
040437	07 07	38900	FER 4577 FF
040591	01 08	38900	FER 4578 GG
030893	01 07	00950	FER BR503/1 FG
030905	01 07	00950	FER BR505/1 FF
040467	07 07	38506	FER DS2500 FF
040469	07 07	38900	FER HP1000 FF
040467	07 07	38506	FER HP1000 FF
040467	07 07	38506	FER VS12 FF
040468	07 07	38506	FER VS12/1 FF
040638	01 08	38900	FERODO 0211 FF
030292	07 06	00950	FERODO 3000 FF
020486	07 05	00950	FERODO 3057 GG
021085	01 06	00950	FERODO 3058 EE
030216	07 06	00950	FERODO 3061 FF
020374	07 05	00950	FERODO 3062 FF
030089	07 06	00950	FERODO 3063 GG
020747	07 05	00950	FERODO 3065 EE
020624	07 05	00950	FERODO 3066 EE
040068	07 07	00950	FERODO 3069 FE
030116	07 06	00950	FERODO 3070 EE
030538	07 06	00950	FERODO 3071 EE
021087	01 06	00950	FERODO 3074 EE
021095	01 06	00950	FERODO 3076 EE
020376	07 05	00950	FERODO 3077 EE
030534	07 06	00950	FERODO 3080 FF
030215	07 06	00950	FERODO 3081 EE
030759	07 06	00950	FERODO 3082 FF
040539	01 08	00950	FERODO 3083 FF
030762	01 07	00950	FERODO 3084 FF
030760	01 07	00950	FERODO 3086 GG
030866	01 07	00950	FERODO 3087 EE
030758	07 06	00950	FERODO 3093 EE
030601	07 06	00950	FERODO 3097 FF
020749	01 06	00950	FERODO 3098 FF
020377	07 05	00950	FERODO 3101 EE
020833	01 06	00950	FERODO 3108 EE
040028	07 07	00950	FERODO 3109 FE
020514	07 05	00950	FERODO 3110 FE
021094	01 06	00950	FERODO 3111 FF
030183	07 06	00950	FERODO 3115 EE
020748	07 05	00950	FERODO 3117 FF