604-FLOOD STOP VALVE (Cont.)

APPLICATION CHART - Cont.

Car	Years	Models	Part No.
CORVAIR	66-67	All (Ex. Early 66)	3-6987
	60-66	All (Ex. Late 66)	3-6980
CROSLEY	40-52	All	3-6980
DESOTO	57-61	All	3-6981
	30-56	All	3-6980
DODGE (See Lancer)	63-67	All Hemispherical	3-6982
	60-67	All Dart	3-6981
	57-67	All (Ex. Hemispherical)	3-6981
	30-56	All	3-6980
EDSEL	59-60	All	3-6980
	1958	All (Ex. Citation, Corsair)	3-6980
	1958	Citation, Corsair	3-6983
F-85	66-67	All 8 Cyl. (Ex. Early 66)	3-6991
	66-67	All 6 Cyl. (Ex. Early 66)	3-6987
	65-66	All 8 Cyl. (Ex. Late 66)	3-6982
	61-66	All 6 Cyl. (Ex. Late 66)	3-6980
	61-64	All 8 Cyl.	3-6980
FALCON	65-67	All 8 Cyl.	3-6987
	62-67	All 6 Cyl.	3-6981
	62-64	All 8 Cyl.	3-6981
	60-61	All	3-6980
FORD (See Falcon, Mustang, Thunderbird)	65-67	All 8 Cyl. w/289, 352 Eng.	3-6987
	62-67	All 6 Cyl.	3-6981
	63-64	Custom, Galaxie w/406, 427 Eng.	3-6982
	62-64	All 8 Cyl. (Ex. 406, 427 Eng.)	3-6981
	51-61	All	3-6980
FORD TRUCK	66-67	All 8 Cyl.	3-6987
	66-67	All 6 Cyl.	3-6981
FRAZER	46-53	All	3-6980
HENRY J	51-54	All	3-6980
HUDSON	30-57	All	3-6980
IMPERIAL	57-67	All	3-6981
INTERNATIONAL		All	3-6980
KAISER	46-53	All	3-6980
KAISER JEEP	65-67	All 8 Cyl.	3-6982
	65-67	All 6 Cyl.	3-6986* or 3-6992*
	38-67	All 4 Cyl.	3-6980
LANCER	61-62	All	3-6981
LINCOLN	66-67	All	3-6992
	58-65	All	3-6983
	42-57	All	3-6980
MERCURY (See Comet)	65-67	All	3-6987
	63-65	All 8 Cyl. w/406, 427 Eng.	3-6982
	62-64	All 8 Cyl. w/390 Eng.	3-6987
	62-63	All Meteor	3-6981
	1962	All 6 Cyl.	3-6981
	1961	All 6 Cyl.	3-6980
	58-60	All 8 Cyl. w/383, 430 Eng.	3-6983
MUSTANG	65-67	All w/260, 289 Eng.	3-6987
	65-67	All 6 Cyl.	3-6981
OLDSMOBILE (See F-85)	66-67	All	3-6991
	57-65	All up to 245 H.P.	3-6982
	1964	Jetstar	3-6980
	30-56	All	3-6980
PACKARD	30-58	All	3-6980

* See Flood Stop Kits for Contents, Page 169