

## BRAKE FRICTION MATERIAL

8/17/2005

SECTION 10-9

| NUMBER | EXPIR | APPL # | MARKINGS             |
|--------|-------|--------|----------------------|
| 050053 | 07 08 | 00950  | FA PM17/20-1 FF      |
| 050298 | 07 08 | 00950  | FC 20 FF             |
| 050379 | 07 08 | 01100  | FCR L 604 FF         |
| 050379 | 07 08 | 01100  | FDRTD CL 604 FF      |
| 050379 | 07 08 | 01100  | FED CRL 604 FF       |
| 050379 | 07 08 | 01100  | FED PARTS CRM 604 FF |
| 050379 | 07 08 | 01100  | FED RATED CRM 604 FF |
| 050429 | 07 08 | 38900  | FER 139-11 FE        |
| 050430 | 07 08 | 38900  | FER 139-11 FE        |
| 050431 | 07 08 | 38506  | FER 139-11 FE        |
| 050600 | 07 08 | 38900  | FER 3440F GF         |
| 050600 | 07 08 | 38900  | FER 3462F GF         |
| 050600 | 07 08 | 38900  | FER 4065F GF         |
| 050405 | 07 08 | 00950  | FER 4101F FF         |
| 050419 | 07 08 | 00950  | FER 4108F FF         |
| 050428 | 01 08 | 38900  | FER 4150/3 FF        |
| 050403 | 07 08 | 38900  | FER 4160/1 FF        |
| 050107 | 07 08 | 38900  | FER 4176/1 FF        |
| 050310 | 01 07 | 38900  | FER 4212NS FF        |
| 050610 | 07 08 | 38900  | FER 4371 FF          |
| 050616 | 07 08 | 38506  | FER 4371 FF          |
| 050372 | 07 08 | 00950  | FERODO 124 GF        |
| 050254 | 07 08 | 00950  | FERODO 3013 GG       |
| 050418 | 07 08 | 00950  | FERODO 3075 EE       |
| 050048 | 07 08 | 00950  | FERODO 3102 FF       |
| 050405 | 07 08 | 00950  | FERODO 3112 FF       |
| 050419 | 07 08 | 00950  | FERODO 3114 FF       |
| 050121 | 01 08 | 00950  | FERODO 3120 FF       |
| 050404 | 07 08 | 00950  | FERODO 3123 HH       |
| 050049 | 07 08 | 00950  | FERODO 3126 FF       |
| 050192 | 07 08 | 00950  | FERODO 3127 GG       |
| 050255 | 07 08 | 00950  | FERODO 3132 GG       |
| 050256 | 07 08 | 00950  | FERODO 3134 FG       |
| 050420 | 07 08 | 00950  | FERODO 3137 EE       |
| 050122 | 01 08 | 00950  | FERODO 3145 FF       |
| 050050 | 07 08 | 00950  | FERODO 3172 GG       |
| 050051 | 01 08 | 00950  | FERODO 3186 GG       |
| 050052 | 07 08 | 00950  | FERODO 3217 GG       |
| 050164 | 07 08 | 00950  | FERODO 3226 FE       |
| 050165 | 07 08 | 00950  | FERODO 3228 FF       |
| 050165 | 07 08 | 00950  | FERODO 3228 FF       |
| 050165 | 07 08 | 00950  | FERODO 3228 FF       |
| 050290 | 07 08 | 00950  | FERODO 3229 FF       |
| 050600 | 07 08 | 38900  | FERODO 3440F GF      |
| 050417 | 07 08 | 00950  | FERODO 374 EE        |
| 050047 | 07 08 | 00950  | FERODO 385 GG        |
| 050053 | 07 08 | 00950  | FERODO 392-1 FF      |
| 050298 | 07 08 | 00950  | FERODO 4006 FF       |
| 050616 | 07 08 | 38506  | FERODO 4371 FF       |
| 050262 | 07 08 | 38506  | FERODO SINT-A2 HH    |
| 050262 | 07 08 | 38506  | FERODO SINT-A2 HH    |
| 050262 | 07 08 | 38506  | FERODO ST4/4 HH      |