MAY 13 1981

S.V. 200, 202, 204, 210, 213, 261, 264 C.V. D.V.

CG 18 CODE GT-751-D PKG. _____

→ MAY -0-81- 31419

EST. WGT. 2273 LBS.

STD. HRS. _____ TIME _____ M

PROCESSES	APPROVED BY
( ) GT-751-D (P)	AJC 05-09-77
( ) GT-829-D (A)	MTW 05-16-77
( ) ( )	DCG 05-18-77
( ) ( )	
TYPED BY emw051977	

NON-BLEEDING

EQUIPMENT		NAME: MONASTRAL® GREEN G	USE LBS.	N CODE	ACCT LBS.
SV 2	1	Run 2-3" (±200 G) water into V-264			
	2	Use station # , preset water meter per chart for water addition to full totes. Use mode 3 for N-8101-A, when 8104-A used instead use mode 4, & pump in ±2300# 100% to the nearest tote		8101-A	
		Gals of Water / Sequencer Steps			
		LOT 6 11 16 #100% %			
		112 50 25 75 844 30.7	2750		
		111-B 75 25 75 713 28.5	2500		
		110-B 100 25 75 748 29.9	2500		
		2305 #100% Total		8101-A	2305
	3	After last tote pumped, run in 100 gals of water & pump to clean system			
	4	Start agitator & stir 5 min			
	5	Record: pH 9.5 (6.5-7.5)			
	6	If above pH 7.5, adj to pH 6.0-7.5			
		NOTE: Add N-30-D 1 to 2# at a time using the minimum total amount of N-30-D			
		Record: pH 7.0 M 7 , 79.03 %	4	30-D	3
	7	Flood to 82 "			
	8	Stop agitator			
Misc 2	9	Calc: Est Wgt			
		2305 #100% N-8101-A &/or N-8104-A x 0.986 = 2273 # Est			
	10	Record on make & process cards			

SV	200	202	204	210	213	261	264
S 7	54"	62"	62"	53"	37"	42"	82"
Gal	3650	3670	3646	3684	3667	3654	3624

START	FIN	OPTR
4 Pm	6:30 Pm	438
7 Pm	8:30 Pm	223

MAY 20 1981

NOTE:

- USE STATION # 2 ONLY
- DO NOT USE A-148-DEQUIPMENT