SHOCK ABSORBER BUSHINGS (cont'd)

MAKE & YEARS	MODELS	FRONT Upper No. Used	FRONT Lower No. Used	REAR Upper No. Used	REAR Lower No. Used	ORIGINAL PART. NO.	BALKAMP NO.
STUDEBAKER (Passenger) (See Lark)							
1959-63	All	4				522673	3-5355
1959-62	All			2	2	419932	3-5407
1951-58	All	4	4			522673	3-5355
1951-57	All			4	4	523117	3-5356
1950	Champion			4	4	523117	3-5356
1939-40	9A (After 4,112,701) 5C, 10A, 6C, 6 and 8 Cyl.			4	4	189604	3-5353
1937-39	3C, 4C, 6A, 7A, 8A, 9A (To No: 4, 112, 701) 6 and 8 Cyl.	4	4	4	4	189604	3-5353
STUDEBAKER (Truck)							
1961	Series 5, 7, 10, 12			2	2	419932	3-5407
1949-60	All 3E Series, 5,6,7,10,11, 12 (Airplane Type)	4	4	4	4	523117	3-5356
1953-57	1/2, 3/4 Ton (Arm and Eye)		Use 4 Per Car			523117	3-5356
TEMPEST							
1961-66	All	4	4			381957	3-5354
THUNDERBIRD							
1959-64	All	4		4	4	COAA-18198A	3-5404
1955-59	All	4	4	4	4	AB-18198A	3-5400
1957-58	All	4	4	4	4	AJ-18198C	3-5404
VALIANT							
1960-66	All			2	2	1319902	3-5397
WILLYS							
1940-62	All Jeeps	4	4	4	4	637936	3-5356
1957-58	All Jeeps (Exc. Universal)		As Required			642943	3-5355
1952-56	All Passenger		As Required			803920	3-5353
1952-55	All Passenger	4		4	4	637936	3-5356
1940-52	All Passenger	4	4	4	4	637936	3-5356
1937-39	All Passenger	4		4	4	637936	3-5356

SHOCK ABSORBER GROMMET ASSORTMENT

6 Numbers cover popular applications on 26 Cars and Trucks. Services over 90% of demand.

Contents – **Assortment No. 3-5590**

12 No. 3-5353
16 No. 3-5354
12 No. 3-5355
32 No. 3-5356
12 No. 3-5400
16 No. 3-5404

See pages 28-34 for specific applications.

