PLUG APPLICATION CHART (Contd.)

Years	Models	Crankcase		Differential		Transmission	
		Stand. Plug No.	Oversize Plug No.	Stand. Plug No.	Oversize Plug No.	Stand. Plug No.	Oversize Plug No.
FORD (Continued)							
1954-58	Ford-O-Matic	—	4-1276	—	4-4281	—	—
1949-56	Standard Transmission	—	4-1276	4-4288	4-4281	—	4-4282
1951-53	Ford-O-Matic	—	4-1276	—	—	—	4-1271
1929-38	All	—	4-1275	—	—	—	—
G.M.C.							
1968-69	V-6	—	4-1276	—	—	—	—
1965-68	All Diesel	4-4285	4-1274	—	—	—	—
1947-69	Light Series	4-1277	4-1271	—	—	—	—
1947-69	Heavy Series	—	4-1276	—	—	—	—
IHC							
1930-69	All	—	4-1276	—	—	—	—
HUDSON							
1955-57	All (Ex. Hornet Spec. 8)	—	4-1273	—	—	—	—
1951-54	Hydramatic	—	4-4281	—	4-4282	—	4-1273
1936-54	Standard Transmission	—	4-4281	—	4-4282	—	4-4281
LANCER							
1962	All	—	4-1271	—	—	—	4-1271
1961	All	—	4-1273	—	—	—	—
LINCOLN							
1957-69	All	4-1277	4-1271*	—	4-4282	—	—
1952-56	All w/Hydramatic	—	4-1276	—	4-4282	4-4284	4-1273
1952-54	All w/Standard Transmission	—	4-1276	—	4-4282	4-4288	4-4281
1940-51	All	—	4-1275	—	4-4282	4-4288	4-4281
MERCURY (See Comet)							
1963-69	All	4-1277	4-1271*	—	4-4282	—	4-1271°
1957-62	Standard Transmission	4-1277	4-1271*	—	4-4282	—	4-4282
1957-62	Merc-O-Matic	4-1277	4-1271*	—	4-4282	4-4284	4-1273
1952-56	Standard Transmission	—	4-1276	—	4-4282	4-4284	4-4282
1952-56	Merc-O-Matic	—	4-1276	—	4-4282	—	4-1273
1939-51	All	—	4-1275	—	—	—	4-4282
MUSTANG							
1965-68	All	4-1277	4-1271*	—	4-4282	4-4288	4-4281
NASH (See Rambler)							
1941-58	6 Cyl. Standard Tranmission	—	—	—	4-4282	—	4-4281
1952-55	6 Cyl. Hydramatic	—	—	—	—	—	4-1273
OLDSMOBILE (See F-85)							
1966-69	All (Ex.V6)	—	4-1276	4-4288	—	—	—
1964-65	V-6	4-1277	4-1276	—	—	—	—
1961-65	All (Ex. V6)	—	4-1276	4-4288	—	4-4288	—
1950-60	All w/Standard Transmission	4-1277	4-1271*	4-4288	4-4281	4-4288	4-4281
1950-60	All w/Hydramatic	4-1277	4-1271*	4-4288	4-4281	4-4284	4-1273
1940-49	All w/Standard Transmission	4-1277	4-1271*	4-4285	4-1274	4-4288	4-4281
1940-49	All w/Hydramatic	4-1277	4-1271*	4-4285	4-1274	4-4284	4-1273
1939	All	4-1277	4-1271*	—	—	—	—
PACKARD							
1957-58	All	—	4-1275	—	—	—	—
1956	All	—	4-1273	—	—	—	—
1940-55	Standard Transmission	—	4-1273	—	4-1273	—	4-4281
1940-55	Ultra-Matic	—	4-1273	—	4-1273	—	4-1273
1935-39	All	—	4-1273	—	—	—	—
PLYMOUTH							
1965-69	All	4-1277	4-1271*	4-4288	4-4280	4-1277‡	4-1271‡
1962-64	All	4-1277	4-1271*	4-4287	4-4280	—	—
1960-61	All	4-4284	4-1273	4-4287	4-4280	—	—
1958-59	All	4-4284	4-1273	—	4-4282	4-4288	4-4281
1936-57	All	—	4-1276	—	4-4282	4-4288	4-4281
PONTIAC (See Tempest)							
1950-69	All w/Hydramatic	4-1277	4-1271*	—	4-4281	4-4284	4-1273
1950-69	All w/Standard Transmission	4-1277	4-1271*	—	4-4281	4-4288	4-4281
1937-49	All	4-1277	4-1271*	—	4-4281	4-4288	4-4281
RAMBLER							
1966-69	All 6 Cyl.	4-1277	4-1271*	4-4286	4-1275	4-1277	4-1271
1965-69	American & V-8 (Ex. Alum. Eng.)	4-4286	4-1275	4-4286	4-1275	4-4284	4-1273
1965	All 6 Cyl. (Ex. American)	4-1277	4-1271*	—	—	—	—
1962-64	All w/O.H.V.A.	4-1277	4-1271*	—	—	—	—
1956-64	All (Ex. O.H.V.A. Alum. Eng.)	4-4286	4-1275	4-4286	4-1275	4-4284	4-1273
STUDEBAKER							
1965-66	All (Incl. Lark)	4-1277	4-1271*	—	—	—	—
1964	Lark Only	—	4-4280	—	4-4282	—	4-4281
1959-63	Lark Only	—	4-4280	—	—	—	4-4281
1952-58	Automatic Transmission	4-4286	4-1275	—	4-4282	4-4284	4-1273
1936-58	Overdrive	4-4286	4-1275	—	4-4282	4-4287	4-4280
1936-58	Standard Transmission	4-4286	4-1275	—	4-4282	4-4288	4-4281
TEMPEST							
1966-69	All	4-1277	4-1271*	4-1277	4-1271*	—	—
1964-65	All	4-1277	4-1271*	—	4-4282	—	—
1961-63	All	4-1277	4-1271*	—	—	—	—
VALIANT							
1965-69	All	4-1277	4-1271*	—	—	—	4-1271*‡
WILLYS JEEP							
1965-69	All	—	4-1276	—	4-4282	4-4288	4-4281
1942-64	All	—	4-1276	—	—	—	—

*—If threads are stripped use 4-1272—Double O.S. or 4-1289 Triple O.S. Plugs. °—Will also fit double Oversize

‡ Will not fit Automatic Transmission Models.