


Fig. 66—Brake Master Cylinder

Figs. 66 and 67—Brake Master Cylinder

1—Signal lamp switch
2—Cover screw
3—Filler plug
4—Piston cup
5—Cover
6—Cover screw gasket
7—Cover gasket
8—Master cylinder and supply tank body
9—Piston stop lock wire
10—Boot
11—Piston push rod end
12—Outlet connection
13—Hole plug
14—Valve assembly
15—Piston return spring
16—Piston washer
17—Piston
18—Piston secondary cup
19—Piston stop
20—Piston push rod
21—Piston push rod end lock nut
22—Strap—small
23—Strap—large




Fig. 67—Brake Master Cylinder




Fig. 68—Brake Master Cylinder

1—Relief port
2—Fluid chamber
3—Port
4—Piston
5—Piston stop lock wire




Fig. 69—Stretching Brake Shoe Facing with Tool C-557