STARTER END PLATES (Cont.)-534

Make	Years	Models	Drive End Plate	Commutator End Plate
CORVAIR	60-68	All	———	3-1325
CORVETTE	55-68	All	———	3-1317
DESOTO	57-60	All	———	3-1323
	1956	All	———	3-1322
DODGE	1961	All 6 Cyl.	———	3-1324
	1960	All	———	3-1324
	1960	Canada	———	3-1323
	57-59	All	———	3-1323
	1956	All	———	3-1322
DODGE TRUCK	63-65	6 Cyl. 225 w/4 W.D.	———	3-1324
	59-62	All 8 Cyl.	———	3-1324
	57-59	All	———	3-1323
	1956	All	———	3-1322
EDSEL	58-60	All	3-1319	3-1318
F-85	63-68	All	———	3-1317
	61-62	All	———	3-1325
FALCON	65-68	All 6 Cyl. 200"	———	3-1320
	65-68	All 6 Cyl. 170"	———	3-1321
	63-68	All 8 Cyl.	———	3-1320
	60-64	All 6 Cyl. 4" Starter	———	3-1321
	60-62	All 6 Cyl. w/4 1/2" Starter	———	3-1320
FORD (See Falcon, Mustang, Thunderbird)	65-68	All (Ex. w/4" Starter)	———	3-1320
	63-64	6 Cyl. 200"	———	3-1320
	62-64	221", 260", 289"	———	3-1320
	62-64	6 Cyl. 170	———	3-1321
	62-63	All (Ex. Fairlane)	———	3-1321
	1962	All Fairlane	———	3-1320
	56-61	All	3-1319	3-1318
FORD TRUCK	62-68	All Econoline	———	3-1321
	62-64	All 6 & 8 Cyl.	———	3-1318
	1961	All Econoline	———	3-1320
	56-61	All 100-350	3-1319	3-1318
GMC	64-68	All 4 & 6 Cyl.	———	3-1317
	63-68	All 1000-3500, 305C-E. Engine	———	3-1317
	60-62	All 1000 - 3500 6 Cyl.; P 1500, 2500 w/ST. 6 Cyl.	———	3-1317
	56-59	All 100 - 250	———	3-1317
	1955	All 100 - 250 w/8 Cyl.	———	3-1317
HUDSON	56-57	All w/D.R.	———	3-1317
	1956	Hornet	———	3-1322
IHC TRUCK	61-64	All 80 Scout, 4 Cyl. w/BD – 220-240, 264 Eng. 6 Cyl. w/BD – 282, 308, 226, 304 w/8 Cyl.	———	3-1317
	57-60	All A, AB, AC, AM 100 - 166	———	3-1317
LANCER	1961	All	———	3-1324
LINCOLN	61-68	All	———	3-1320
	56-60	All 368, 430	———	3-1318
MERCURY (See Comet)	65-68	All 8 Cyl. 352, 390, 427	———	3-1320
	62-64	All 6 & 8 Cyl. (Ex. Meteor)	———	3-1318
	62-63	All Meteor 6 Cyl. w/170 Eng.	———	3-1321
	62-63	All Meteor 8 Cyl.; 6 Cyl. w/200 Eng.	———	3-1320