MAKING INSTRUCTIONS: BATCH UNIT

S.V. 200, 202, 204, 210, 213, 261, 264 C.V. D.V.

CG 20 CODE BT-297-D PKG.

→ JUL 18 80 36598

EST. WGT. 906 LBS.

STD. HRS. _____ TIME 38 M

PROCESSES		APPROVED BY
( )BT-297-D	M)	AJC 3-11-77
( )	( )	DCG 3/11/77
( )	( )	MTW 3/15/77
( )	( )	
TYPED BY		
NE 3/19/77		

NO MORE N-8600

JUL 22 1980

21 Press
1 x 48

NON-BLEEDING

QUIPMENT		NAME: MONASTRAL® BLUE G	USE LBS.	N CODE	ACCT. LBS.
SV 1	1	Run 2-3" (±200-G) water into V-202			
	2	Use station #_____, Preset water meter per chart for water addition to full totes then using Mode 3, pump in (± 2100# 100%)		8600-A	
		GALS OF WATER			
		SEQUENCER STEPS			
		LOT 6 11 16 #100% %			
		325-A — — — 250 16.0	2500	8600-A	916
		325-B — — — 313 12.5	3500		
		306 — — — 353 14.1	3500		
		Total 916 #100%			
	3	Turn on agitator			
	4	Flood to 62"			
	5	Stop Agitator			
Misc. 2	6	Calculate Est Wgt: 916 #100% N-8600-A x 0.989= 906 " Est Wgt.			
		Note: Record Est. Wgt. on Make & Process Cars.			

S-V	200	202	204	210	213	261	264
S-4	54"	62"	62"	53"	37"	42"	82"
GALS	3650	3670	3646	3684	3667	3654	3624

START 12 AM FIN 1 PM OPTR 438

S1