APPLICATION CHART—(continued)

MAKE & YEARS	MODELS	FRONT			REAR		
		LOCATION	MOUNT	QTY.	LOCATION	MOUNT	QTY.
OLDSMOBILE (See F-85) (Cont'd)							
1964	All A/Trans (Ex. 88 & Conv)		3-5607	2	Left	3-5605	1
					Right	3-5606	1
1961-63	All A/Trans (Ex. '63 Conv)		3-5604	1	Left	3-5605	1
					Right	3-5606	1
1961-63	All		3-5604	1		N.A.*	
1957-60	All Auto Trans. (Exc. Air Ride & Air Cond.)		3-5133	1	Left	3-5138	1
					Right	3-5137	1
1957-60	All Std. Trans.		3-5133	1		N.A.*	
1954-56	All W/Auto Trans	Upper	3-5117	1	Left	3-5119	1
		Lower	3-5118	1	Right	3-5120	1
1954-56	All W/Std. Trans.	Upper	3-5117	1	Left	3-5074	1
		Lower	3-5118	1	Right	3-5075	1
1949-53	All	Upper	3-5027	1	Left	3-5074	1
		Lower	3-5026	1	Right	3-5075	1
1948	All 98	Upper	3-5027	1	Left	3-5074	1
		Lower	3-5026	1	Right	3-5075	1
1940-48	All Auto Trans. 8 Cyl. (Ex. Futuramic & 48, 98)	Upper	3-5027	1	L&R	3-5028	2
		Lower	3-5026	1			
1939-48	All 6 Cyl.	Upper	3-5027	1	L&R	3-5028	2
		Lower	3-5026	1			
PLYMOUTH							
1966	Belvedere, Satellite 8		3-8735	2		3-8738•	1
1965	Belvidere 8, Satellite 8	Left	3-8740	1		3-5128	1
		Right	3-8747	1			
1965	Fury 8	Left	3-8742	1		3-5128	1
		Right	3-8747	1			
1963-64	All 8 Cyl.	Left	3-8740	1		3-5128	1
		Right	3-8747	1			
1960-61	All 8 Cyl. (Ex H. Perf.)		N.A.*			3-5128	1
1960-61	All 6 Cyl.		N.A.*			3-5172	1
1957-59	All 8 Cyl.	L&R	3-5129	2		3-5128	1
1957-59	All 6 Cyl.	L&R	3-5173	2		3-5172	1
1956	All 8 Cyl. W/P.F.		N.A.*			3-5128	1
1955	All 8 Cyl.		3-5107	1	L&R upper	3-5105	2
					L&R lower	N.A.*	2
1949-54	All (Exc. '53 6 Cyl. W/Std. Trans.)		3-5013	1	L&R upper	3-5014	2
					L lower	3-5080	1
1955-56	All 6 Cyl.		3-5013	1	L&R upper	3-5105	2
					L lower	3-5080	1
1953	All 6 Cyl. W/Std. Trans.		3-5013	1	L&R upper	3-5014	2
					L lower	3-5080	1
1939-48	All		3-5013	1	L&R upper	3-5014	2
					L&R lower	3-5015	2
PONTIAC (See Tempest)							
1966	All 8 Cyl.		3-8794	2		3-8782	1
1965	All 8 Cyl.		3-8794	2		3-8780	1

* Not Available

• Except 4 Speed Trans.