S.V. 200, 202, 204, 210, 213, 261, 264 C.V. D.V.

CG 18 CODE GT-751-D PKG. PUNCHED & CHECKED

→ JUL 22 80 36599

EST. WGT. 2263 LBS.

JUL 28 1980

STD. HRS. TIME 3 Pm

PROCESSES		APPROVED BY
( ) GT-751-D	P)	AJC 05-09-77
( ) GT-829-D	(A)	MTW 05-16-77
( )	( )	DCG 05-18-77
( )	( )	
TYPED BY		
emw051977		

Do Note Use N-8101-A Stenciled Hold P-E

JUL 24 80

NON-BLEEDING

EQUIPMENT		NAME: MONASTRAL® GREEN G	USE LBS.	N CODE	ACCT LBS.
SV 2	1	Run 2-3" (±200 G) water into V- 264			
	2	Use station # 2, preset water meter per chart for water addition to full totes. Use mode 3 for N-8101-A, when 8104-A used instead use mode 4, & pump in ±2300# 100% to the nearest tote		8101-A	
		Gals of Water Sequencer Steps			
		LOT 6 11 16 #100% %			
		812-A 100 50 50 584 23.3	2505		2295
		816-A 100 50 50 588 23.5	2500		
		812B 100 50 56 570 22.8	2500		
		814B 100 50 50 553 22.1	2500		
		2295 #100% Total		8101-A	
	3	After last tote pumped, run in 100 gals of water & pump to clean system			
	4	Start agitator & stir 5 min			
	5	Record: pH 9.8 (6.5-7.5)			
	6	If above pH 7.5, adj to pH 6.0-7.5			
		NOTE: Add N-30-D 1 to 2# at a time using the minimum total amount of N-30-D			
		Record: pH 6.9 M , 77.05 %	20	30-D	15
	7	Flood to 82"			
	8	Stop agitator			
Misc 2	9	Calc: Est Wgt			
		2295 #100% N-8101-A &/or N-8104-A x 0.986 = 2263 # Est			
	10	Record on make & process cards			

SV	200	202	204	210	213	261	264
S 7	54"	62"	62"	53"	37"	42"	82"
Gal	3650	3670	3646	3684	3667	3654	3624

START	FIN	OPTR
4:30 AM	7:00 AM	237
7:00 AM	1:00 PM	8X