APPLICATION CHART—*(continued)*

MAKE & YEARS	MODELS	FRONT			REAR		
		LOCATION	MOUNT	QTY.	LOCATION	MOUNT	QTY.
PONTIAC (See Tempest) (Cont'd)							
1962-64	All (Ex Std. Trans., 3 Speed)	L.H.	3-5140	1		3-5143	1
		R.H.	3-5141	1			
1962-64	All Std. Trans. 3 Speed	L.H.	3-5140	1		3-5142	2
		R.H.	3-5141	1			
1961	All	Left	3-5140	1		3-5142	2
		Right	3-5141	1			
1959-60	All	Left	3-5140	1		3-5184	1
		Right	3-5141	1			
1958	All		3-5133	1	Left	3-5186	1
					Right	3-5185	1
1955-57	All		3-5133	1	Left	3-5033	1
					Right	3-5034	1
1948-54	All W/Auto Trans.		3-5032	1	Left	3-5076	1
					Right	3-5077	1
1940-54	All W/Std. Trans.		3-5032	1	Left	3-5033	1
					Right	3-5034	1
RAMBLER							
1963-66	All (Ex 6 Cyl.)		N.A.*		L&R	3-8796‡	2
1962-63	All 01 Amer.	L&R	3-5178	2		N.A.*	
1962-63	All 10 H.D. W/Std. Trans.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5178	2
1962-63	All 01, 10 W/Auto Trans.		N.A.*		L&R	3-5178	2
1960-62	All 80 W/Std. Trans. and O/Drive		N.A.*		L&R	3-5182	2
1961	All 20 W/Std. Trans & O.D.		N.A.*		L&R	3-5182	2
1961	All 01 W/Std. Trans & O.D.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5180	2
1961	All 10 W/Std. Trans & O.D.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5181	2
1961	All 01, 10 W/Auto Trans.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5178	2
1960	All 01, 10 W/Std. Trans. & O.D.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5180	2
1960	All 10 W/Std. Trans & O.D.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5181	2
1959	All 10 W/Auto Trans.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5178	2
1958-59	All 80 W/Std. Trans & O.D.		N.A.*		L&R	3-5182	2
1959	All 01 W/Auto Trans.	L&R	3-5179	2	L&R	3-5178	2
1958-59	All 01 W/Std. Trans & O.D.	L&R	3-5177	2	L&R	3-5180	2
1956-59	All 10 W/Std. Trans & O.D.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5181	2
1958	All 01 W/Auto. Trans.	L&R	3-5179	2	L&R	3-5182	2
1956-58	All 10 W/Auto. Trans.	L&R	3-5178	2	L&R	3-5182	2
1954-55	All 10 W/Auto. Trans.	L&R	3-5179	2	L&R	3-5182	2
1950-55	All 10 W/Auto. Trans.	L&R	3-5179	2	L&R	3-5180	2
STUDEBAKER (Passenger)							
1951-52	All Champion	L&R lower	3-5099	2		N.A.*	
1951-52	All Commander	L&R upper	3-5058	2	L&R upper	3-5058	2
		L&R lower	N.A.*	2	L&R lower	N.A.*	2
1950	All Commander		N.A.*	1	L&R upper	3-5058	2
					L&R lower	N.A.*	2

* Not Available

‡ Crossmember to Sill